

Návod k použití Fritéza 24V 250W

Před prvním použitím

KROK 1: Před připojením horkovzdušné fritézy so zásuvky 24V. Odstraňte veškerý obal a otřete hlavní jednotku horkovzdušné fritézy měkkým, damp hadříkem a důkladně osušte.

KROK 2: Nepřílnavý varný koš očistěte v teplé mýdlové vodě, poté opláchněte a důkladně osušte.

Neponořujte hlavní jednotku horkovzdušné fritézy do vody nebo jiné tekutiny.

K čištění horkovzdušné fritézy nebo jejího příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, mohlo by dojít k poškození.

KROK 3: Umístěte hlavní jednotku horkovzdušné fritézy na stabilní, tepelně odolný povrch.

Poznámka: Při prvním použití horkovzdušné fritézy může dojít k mírnému kouři nebo zápachu. To je normální a brzy to odezní. Během používání zajistěte kolem horkovzdušné fritézy dostatečné větrání. Doporučujeme provozovat horkovzdušnou fritézu bez jídla po dobu cca. 10 minut před prvním použitím; tím se zabrání tomu, aby počáteční kouř nebo zápach ovlivňovaly chuť jídla.

KROK 4: Vložte pokrm do varného koše s nepřilnavým povrchem a zavřete ho do přístroje,

KROK 5: Na otočném časovači nastavte požadovaný čas ohřevu a vyčkejte na automatické ukončení ohřevu. Některé přísady mohou vyžadovat protřepání v polovině doby vaření. Vyjměte varný koš vytažením rukojeti varného koše z horkovzdušné fritézy. Jemně protřepejte varný koš a poté jej zasuňte zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy, zavřete jej a pokračujte v vaření.

Péče a údržba

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou vypněte a odpojte horkovzdušnou fritézu ze zásuvky a nechejte ji zcela vychladnout.

KROK 1: Otřete hlavní jednotku horkovzdušné fritézy měkkým, damp hadříkem a důkladně osušte.

KROK 2: Nepřílnavý varný koš očistěte v teplé mýdlové vodě, poté opláchněte a důkladně osušte.

Neponořujte hlavní jednotku horkovzdušné fritézy do vody nebo jiné tekutiny.

K čištění horkovzdušné fritézy nebo jejího příslušenství nikdy nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, mohlo by dojít k poškození.

Poznámka: Horkovzdušná fritéza by měla být po každém použití vyčištěna.

Napájecí napětí 24V

POZOR. Příklad nenechávejte za jízdy na palubní desce vozidla .